

Link do produktu: <https://dabe.pl/srodek-do-czyszczenia-plyt-cd-i-dvd-servisol-disc-cleaner-aerazol-200-ml-p-1221.html>



Środek do czyszczenia płyt CD i DVD SERVISOL DISC CLEANER aerazol 200 ml

Cena brutto	14,76 zł
Cena netto	12,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SEDCL_AE_2
Producent	Ambersil

Opis produktu

Servisol Disc Cleaner jest mieszaniną delikatnych środków myjących stworzoną do utrzymania w czystości wszelkich płyt optycznych (CD, DVD) stosowanych w:

- odtwarzaczach audio CD,
- odtwarzaczach i nagrywarkach DVD
- napędach CD i DVD komputerów
- utrzymanie w czystości płyt przedłuża ich żywotność i obniża ryzyko niebezpieczeństwa utraty danych.

Stosowanie do:

- płyty CD (audio, dane)
- płyty wizyjne DVD, VCD i inne

Sposób użycia:

- nałożyć cienką warstwę Disc Cleaner prosto na płytę
- użyć delikatnej i niepylącej, bezbarwnej ściereczki do wytarcia powierzchni płyty
- wycierać wzdłuż promienia płyty od środka na zewnątrz

Nie należy wycierać płyty ruchem okrężnym po obwodzie płyty.